



BEDIENUNGSANLEITUNG

Software - MSD PC-Display

mipromex Screen Display

- mipromex PC Anzeige
- ab MS Windows XP
- Version 3.00
- Unterstützt alle mipromex M** **** *

mipromex Bedienungsanleitung



:
:

Aquasant Messtechnik AG Hauptstrasse 22 CH - 4416 Bubendorf

T +41 61 935 5000 info@aquasant-mt.com www.aquasant.com

Produktion:

Aquasant Messtechnik AG CH-4416 Bubendorf



Manual Nr.:	VDB-Mipromex-PCDisplay.docx
Version:	10804/2
Seiten:	5
Autor:	R. Inauen
Änderungen:	Änderungen vorbehalten

1. Allgemeines

1.1. PC-Software MSD V 4.2

Die Software **PCDisplay** MSD wird wird auf Anfrage per Email oder auf einem USB-Stick geliefert. Die Anzeige des Mikroprozessorgerätes mipromex lassen sich mit dieser speziell entwickelten Software bequem am Laptop visualisieren. Die Anwendungssoftware ist ideal für Schulungen und Vorführungen!

1.2. Systemvoraussetzungen für Windows

Um mit *PC-Display* MSD arbeiten zu können, benötigen Sie folgende Hard- und Software:

- PC oder Laptop mit einem Intel-Prozessor der Pentium-Klasse
- Windows 7 oder neuer
- Mindestens 16 MB freien Arbeitsspeicher (RAM)
- Farbmonitor mit einer Grafikkarte, die eine Farbtiefe von min. 8 Bit (256 Farben) unterstützt.
- Bildschirmauflösung 1024 x 768 Pixel ganzer Bildschirm
- COM Schnittstelle RS232 oder USB

1.3. Installieren und Starten von PC-Display MSD

Starten Sie das PCDisplay.exe direkt ab dem USB-Stick. Es ist **nicht** zwingend die Anwendung auf Ihrer Festplatte zu speichern. Die Applikation fordert keine Installation oder Administratorenrechte.

1.4. Starten von PC-Display MSD

Führen Sie folgende Schritte aus, um das Programm zu starten.

- 1. Verbinden Sie das Aquasant®-USB-RS232 Kabel mit dem USB-Anschluss auf der Vorderseite des mipromex. Der RS232-Stecker muss mit einer freien seriellen Schnittstelle oder über einen RS232-Converter an einen USB-Eingang Ihres Laptops verbunden werden. **Achtung!** USB nur mit RS232 Converter und aquasant®-RS232 Kabel möglich!
- 2. Wählen Sie durch Doppelklick die Anwendung **PCDisplay.exe** im Explorer auf dem USB-Stick an
- 3. Gegebenenfalls muss die COM Schnittstelle gewechselt werden
- 4. Das mipromex ist ausgeschalten, drücken Sie die OK-Taste dauernd auf der Folientastatur und schalten Sie das Gerät ein. Die OK-Taste kann jetzt losgelassen werden.
- 5. Auf dem Laptop erschein im Screen Fenster die Anzeige vom mipromex Display.

2. Die Einstellungen

Die Einstellungen können in der Menüleiste über File/Settings aufgerufen werden.

2.1. Bedienung der Icons

Nach dem Starten erscheint das leere Screen Fenster

V	iquasan	t-mt switzerland, mipromex Screen Display V4.2	Display V4.2 -			
<u>F</u> ile	<u>V</u> iew	Help				

Das mipromex ist ausgeschalten, drücken Sie die OK-Taste dauernd auf der Folientastatur und schalten Sie das mipromex ein. Die OK-Taste kann jetzt losgelassen werden. Sofort erscheint die mipromex-Anzeige.



🔻 aquasa	int-mt switzerland, mipron	-	×	
<u>F</u> ile <u>V</u> iew	/ <u>H</u> elp			
	Zoom In (25%) Zoom Out (25%) Normal Size Full Screen	Ctrl+ + Ctrl+ - Ctrl+ N Ctrl+ F		

Auswahl der COM-Schnitstelle über Settings

3. Probleme und Lösungen

Über View kann die Grösse angepasst werden. Es steht folgende Auswahl zur Verfügung:

Dieser Anhang enthält allgemeine Lösungen für Probleme, die bei der Verwendung von PC-Display MSD auftreten können.

3.1. Bevor Sie die technische Unterstützung anrufen

Es gibt verschiedene Schritte, die Sie selbst durchführen können, bevor Sie die technische Unterstützung anrufen. Sie können damit viele Probleme selbst lösen, so dass die Notwendigkeit für einen Anruf vielleicht entfällt:

3.2. Probleme beim Starten von PC-Display MSD

Wenn Sie PC-Display MSD starten und erhalten keine Verbindung zum mipromex:

☑ ist im USB-Betrieb ein RS232-Converter angeschlossen

🗹 überprüfen Sie die Verbindung: der seriellen Schnittstelle von PC – mipromex

☑ Prüfen Sie das System, Anschlüsse und Verkabelung, verwenden Sie das aquasant® USB-RS232 Kabel

 ${\ensuremath{\varXi}}$ ist ein freier serieller COM Port vorhanden und angewählt