

MODE D'EMPLOI

Interrupteur de fin de course

MLS 1101 Système de sécurité «homme mort»

- Contrôle de présence avec sonde manuelle ou à levier
- Niveau de sécurité élevé grâce à une surveillance dynamique
- Arrêt du système relais de commutation et de signalisation de défaut
- MLS-version V1.0x
- Informations techniques
- Utilisation
- Mise en service
- Installation / montage

mipromex

pour un remplissage sûr des camions, sécurité personnelle



Vente:	Aquasant Messtechnik AG Hauptstrasse 22 CH - 4416 Bubendorf / Suisse T+41 (0)61 935 5000 info@aquasant-mt.com www.aquasant.com	SO 9001
Production:	Aquasant Messtechnik AG	ISO 80079
Manuel No.:	VFB-Mipromex-MLS1101-V1.0x_ATEX09.0	docx
Version:	V11504/7	
Pages:	35	
Auteur:	R. Inauen	
Modifications:	Sous réserve de modifications	
	Cher client	
	Félicitations! Avec ce système vous avez de la fameuse ligne de produits mipror SA . Le détecteur de seuil MLS (Limit Swi circuits de mesure transforme le signal in une sonde à tige, en valeurs de seuils sta	choisi une unité de haute performance mex d'Aquasant mesure technique tch) conçu pour y raccorder un ou deux npédance issu d'une sonde tubulaire ou atiques ou dynamiques.
	Lire et suivre soigneusement les instructi parfait fonctionnement de votre système	ons du mode d'emploi assure un MLS .
	Importante à savoir: En présence d'un quelconque problème mesure technique SA se tient à votre d l'achat de votre système mipromex MLS	e, le service après vente d' Aquasant disposition, même très longtemps après S Level Switch.

Comment utiliser ce mode d'emploi

Symboles et conventions

- Dans ce document les conventions suivantes sont appliquées dans les formats pour différentier les éléments de textes.
- Les noms des équipements sont imprimés en caractères GRAS. Exemple: **mipromex**

Dans ce document les termes et symboles suivants sont utilisés pour les messages spéciaux des programmes:

Symboles et remarques agrandis ainsi que leur signification:

	DANGER MORTEL: La non observation peut entraîner des lésions ou la mort.	90) 196	Pas à pas: Les textes mis en évidence de cette façon contiennent des instructions et commentaires détaillés
	<u>Attention:</u> La non observation peut entraîner des dommages à l'appareil ou la perte de données.		Action devant être faite par l'utilisateur.
ì	Information / Notices: Décrit des caractéristiques spécifiques à l'appareil.		Lire et suivre les instructions pas à pas.
-	Un temps d attente est nécessaire durant lequel l'équipement se re-calibre lui-même.	mipromex Affichage/display	Comparer/vérifier l'affichage du mipromex.
	Ajustement de l'électronique de mesure MTI (visualisé par des LED vertes et rouges).		Mettre sous tension le réseau 230/115 V (24 V AC/DC).
٢	Observer et contrôler l'affichage de l'équipement.	≢ = "	Retourner l'équipement au fabricant.
▲ ▼	Touche sur le microprocesseur mipromex		Message d'erreur sur le mipromex avec heure et date
▲ ▼	Fonction: Changer la valeur en accord avec le set de paramètre affiché	▲	Touche sur le microprocesseur mipromex panneau frontal
	Changer de ligne sans mise en mémoire	•	Fonction: sélectionner chiffres ou lettres
С	Touche sur le microprocesseur mipromex Fonction: retour	ok	Touche sur le microprocesseur mipromex Panneau frontal Fonction: Menu, sélection, suivant, mise en mémoire (appuyer plus de 2 s)
" pas suivant " (dans ligne de navigation)	Appuyer la touche ok sur le mipromex moins de <2 s pour passer au paramètre suivant	" mémoriser " (dans ligne de navigation)	Appuyer la touche ok sur le mipromex plus de >2 s pour la mise en mémoire

Tab. 1 Description des symboles

Table des matières

1	Sé	curité et précautions	6
	1.1	Montage et Installation des appareils	6
	1.2	Mise en service / Setup	6
	1.3 1.3	Utilisation en zone dangereuse .1 Les indications suivantes doivent êtres observées :	6 7
	1.4	SIL Safety Integrity Level	7
	1.5	Nettoyage des équipements	7
	1.6	Maintenance	7
	17	Application de la garantie	7
	18	Flimination de composants électriques et mécaniques	7
	7.0		,
2	mi	promex type(s) et description	8
	2.1	MLS-Hardware types	· 8
	2.1	.1 mipromex code type :	9
	<i>2.2</i>	Logiciel/Software versions	·10
	2.2		10 4 4
	2.3	Fonctions de base	/ /
	2.4	Circuit de mesure	77
	2.5	Fonction	11
	2.6 2.6	Traitement des valeurs mesurées .1 Mode de mesure et d'exploitation statique	<i>11</i> 12
3	Str	ucture de la saisie des données (paramétrage)	13
	3.1	Généralités	13
	3.2	Touches, fonctions	13
	3.2	.1 Saisie / modification des caractères	13
	3.2	.2 Sélection de la langue	13
	<i>3.3</i>	Affichage graphique	14
	3.3	.2 Affichage valeur mesurée	14
	3.3	.3 Menu réglages paramètres	14
4	Str	ucture du programme et paramétrage dans la version Level Switch	15
	4.1	Description du menu, de la structure générale, pour toutes les unités mipromex	17
	4.1	.1 [1.] Réglages de base	17
	4.1	.2 [2.] Identification de l'appareil	20
	4.1 1/1	.3 [3.] κegiages signal 4 [6.] Valeurs de seuil	21 22
	4.1	.5 [7.] Fonctions test	23
5	Mi	se en Service example	24
-	_		
	5.1	Mise en service du mipromex avec une sonde à tige	24
	5.1	. I Surveillance vide / pieln pour Liquide ou Poudre	24
	5.2	Calibrage électronique du MTI, réglage de base	25
	5.3	Protocole des paramètres	26

6	Me	essag	jes d'erreurs	27
	6.1	Ap	rès la mise sous tension	27
	6.2	Du	rant le fonctionnement	27
	6.2	2.1	Erreur de données	27
	6.2	2.2	Erreur technique; Valeur mesurée 1 – Seuil bas	27
	6.2	2.3	Erreur technique; Valeur mesurée 1 dépassée	28
	6.2	2.4	Défaut afficheur	29
	6.2	2.5	Equipement radio	29
7	Sc	héma	a de raccordement	30
	7.1	Ele	ctronique de mesure incorporée, sonde avec MTI fix	30
	7.2	Ra	ccordement multipoints FI32 Type: MLS 1101	31
	7.3	Sch coff	éma platine de raccordement pour exécution rack 19", Monorack, ret mural et coffret de table	<i>32</i>
	7.4	Mis	se à la terre des microprocesseurs et des sondes	33
8	Са	racte	éristiques techniques	34
	8.1	.1	mipromex Limit Switch type: MLS 1101	34
9	Ро	igné	e d'homme mort avec interrupteur électronique intégré type: STM 100 HG TM1	35
	9.1	.1	Caractéristiques technique MTI /	36

1

ſ

1 Sécurité et précautions

Les points suivants doivent êtres observés lors de l'installation et de la mise en service de microprocesseurs 24 V AC/DC:

1.1 Montage et Installation des appareils

Les unités sont IP20 en accord avec EN 60529 et doivent être protégées dans les conditions d'utilisation des projections d'eau, de la poussière ne dépassant pas le degré 2.

Les unités doivent être installées hors zone dangereuse.

Maximum 7 unités peuvent être installées dans un rack 19". Le connecteur multi-pôles FI32 ne doit être équipé qu'avec les contacts d- et z-. Les connections soudées doivent être isolées avec des gaines thermo rétractables (voir chapitre 7.2)

Monter les unités individuelles avec/dans le Monorack type: MRM 2 (voir chapitre 7.4) Les boîtiers ou armoires doivent être ventilés (Dissipation de l'accumulation de chaleur)

Les câbles bleues de sécurité intrinsèques doivent séparés des autres câbles (chemins de câble réservés). Les règles d'équipotentialité doivent être observées. Pour les installations extérieures, une protection de la sonde contre la foudre est recommandée.

Les instructions d'installation des sondes pour mesure par impédance doivent être observées.

1.2 Mise en service / Setup

Vérifier le câblage et la tension d'alimentation.

Procéder dans le menu au paramétrage spécifique de la sonde et du système (chapitre 5)

Vérifier la charge maxi sur les sorties opto coupleur (NPN) ou sorties contact en fonction des pouvoirs de coupure indiqués sur la fiche technique.

Les ajustements sous tension ne peuvent être exécutés que par le fabricant Les manipulations par l'utilisateur s'effectuent seulement avec le clavier

Réparation des systèmes seulement par du personnel spécialisé formé et avec un certificat du fabricant

1.3 Utilisation en zone dangereuse

L'attestation d'examen CE de type doit être observée. Il est spécialement important d'observer les "conditions spéciales" y contenues. Certification Ex selon Directive 94/9/CE (ATEX 100 A).

Rapport du test confidentiel no 08-IK-0396.01 C€ Attestation d'examen CE de type SEV09 ATEX 0132

> No de notification: QS 11 ATEX 2081 Classification Ex: II (2)G [Ex ia] IIC II (2)D [Ex iaD] II (2)GD

Veuillez observer les documents suivants :

- VEZ-SEV-ATEX-09-ISO_Certifcate-Doc.pdf (certificats acuellement valables)
- VFD-STM*....Fiche technique pour sondes avec les épaisseurs de couche spécifiques ex-rélévantes (X) et les indications concernant l'application en quelle zone
- 08-IK-0396.01 le rapport du test est remu en toute confidentalité.

1.3.1 Les indications suivantes doivent êtres observées :

- 1. L'unité microprocesseur de contrôle **mipromex** selon EN <u>60079-0:2006</u> ne peut être utilisée qu'en dehors de la zone dangereuse.
- 2. La température ambiante maximale autorisée est 60°C (également à l'intérieur d'un boîtier de protection)
- 3. L'unité microprocesseur de contrôle **mipromex** doit être installée de façon à respecter son degré de protection IP 20 selon la norme IEC 529 resp. EN 60529. Cette condition est remplie en montage rack.
- 4. Lors de l'installation de l'unité microprocesseur de contrôle **mipromex** une distance minimum de 50mm doit être crée en intercallant une paroi de séparation entre les circuits de sécurité intrinsèque des autres. ou bien les différents circuits doivent suffisament distant. Les câbles et ou conducteurs doivent être maintenues.
- 5. Les circuits de sécurité intrinsèque sont séparés galvaniquement des autres circuits jusqu'à une valeur de pointe de 375 V.

1.4 SIL Safety Integrity Level

Le microprocesseur de mesure mipromex est produit selon les standards SIL Norm (Safety Integrety Level) IEC/EN 61508/61511

1.5 Nettoyage des équipements

Le microprocesseur de mesure **mipromex** ainsi que l'électronique de mesure **MTI** montée sur la tête de la sonde ne doivent pas être lavés avec de l'eau.

Le nettoyage du clavier frontal peut être fait avec un chiffon propre légèrement humide. Pour enlever la poussière sur les circuits imprimés, soufler légèrement avec de l'air comprimé basse pression (4 bar).

Les sondes à tige doivent êtres nettoyées avec de l'alcool ou un solvant adapté. Les sondes à tige avec électrode en inox (SRK ou SRM) ne doivent pas être nettoyées avec de l'eau.

1.6 Maintenance

La stabilité dans le temps du microprocesseur permet d'éviter tout ajustement ou intervention périodique.

1.7 Application de la garantie

Votre système de mesure a subit un contrôle final poussé en usine. Les interventions ne sont autorisées à être executées que par du personel compétent. Garantie en accord avec la garantie d'Aquasant Messtechnik AG.

1.8 Elimination de composants électriques et mécaniques

L'élimination des composants doit être exécutée en accord avec les lois en vigeur dans le pays.

2 mipromex type(s) et description



Tab. 2 mipromex

2.1 MLS-Hardware types

MLS 1101

101 1 circuit de mesure avec 1 sorties seuil, (1 Relais avec sortie contact)



X 2	A = Analogique		
	I = Niveau/Level		

- C = ConcentrationХ3
 - R = Reconnaissance
 - L = Level
- 1 = Limit switch X_4 2 = Détection vide
 - 3 = Détection plein
- 4 = sortie analogique
- 5 =Universel new

P = Produit

Q = Qualité

U = Universel

M = Monitoring

6 = Niveau remplissage

- T = Transmetteur
- S = Switch
- 7 =
- 8 = Interface
- 9 = Produit (qualité, type, concentration)

X 5	Circuit mes.	VaM 2 ^{ème} unité	Entrée analog.	Entrée digitale
1	1			3
2	2			3
3	2	1 VaM ex Rackbus		3
4	2	2 VaM ex Rackbus		3
5	1		1	3
6	2		1	3

X ₆	Relais	OC	Sortie analogique	Convert. DC	Un convertisseur DC avec potentiel
0	2				séparé entre sortie analogique et
1		1	1	1	alimentation
2		2	2	1	Doux convertiscours DC avec
3	2		1	1	Deux convertisseurs DC, avec
4		2	2	2	séparation supplémentaire du
5	2		2	2	potentiel des sorties analogiques
6	2		2	1	entre elles
7		2			
8	2 internes		1	1	
9	1		1	1	

- **X**7 0 =standard – logiciel/software
 - 1 = première extension d'un logiciel/software standard
- **X**8 - = sans
 - C = contrôleur (unité avec fonction de régulation) par ex. MIL 8110 C contrôleur niveau interface
 - P = compensation du produit
 - S = 4 segments
- -Ex = avec protection pour zone de sécurité intrinsèque selon ATEX II(2)G [Ex ia] IIC // II(2)D [Ex iaD] Eх -Exd = avec protection pour zone de sécurité intrinsèque selon ATEX II(2)GD [Ex d ia] IIC

-NEx = sans protection pour zone de sécurité intrinsèque (sur circuit imprimé de mesure)

2.2 Logiciel/Software versions

2.2.1 Logiciel standard / Basic software

Le logiciel standard d'exploitation est utilisable dans toutes les unités hardware de base. Les fonctions de base sont identiques dans toutes les versions du logiciel et vous pouvez les utiliser dans toutes les unités. Les versions de logiciel sont désignées selon NAMUR EN53.

Exemple:

MLS 1101 V1.1x 1 circuit de mesure avec 2 sorties seuil, (2 Relais avec sortie contact)

Le menu convivial de navigation assure une opération rapide et exacte. La saisie des données peut être faite par les touches en façade, par connexion à un ordinateur portable ou par un système central de contrôle / commande.

2.3 Fonctions de base

Le mipromex-MLS 1101 est équipé d'un circuit de mesure.

Le signal d'impulsion transmis par l'électronique de mesure MTI est converti en une valeur d'impulsion filtrée et compensée en offset, puis traité dynamiquement. L'indication sur l'écran graphique visualise la 1 position-----, la valeur réelle normalisée de l'impulsion et les positions des relais. La plage de décalage (réglage de base ou zéro de l'électronique de mesure) peut être réglée entre 10 et 2000 impulsions (idéalement 100 impulsions en usine). Le décalage du signal de mesure (point zéro) est automatiquement repris en appuyant sur une touche, ou la valeur enregistrée est modifiée à l'aide du clavier.

La valeur mesurée est contrôlée dynamiquement dans la plage d'hystérésis définie. Si aucune dynamique du signal de mesure n'est détectée, la sortie numérique correspondante (relais 1) commute. La plage d'hystérésis est supérieure à la valeur limite maximale. La sortie relais 1 est paramétrée avec un délai de coupure de 10 secondes. Après avoir relâché la sonde manuelle ou à levier ou en cas de défaut, le relais commute comme une alarme basse. Un jeu de paramètres peut être stocké et rechargé. Les messages d'erreur sont visualisés avec des informations sur l'heure et la date.

2.4 Circuit de mesure

Une ou deux sondes avec électronique de mesure MTI sont connectées au **mipromex MLS** par câble(s) bi-filaire blindé(s). Entre le capteur et le convertisseur une liaison équipotentielle doit être établie.

2.5 Fonction

Une sonde manuelle ou à levier entièrement isolée modifie l'impédance en fonction du contact. Ces changements de valeur mesurée sont directement convertis en un signal de mesure numérique standardisé par l'électronique de mesure MTI. La plage d'impulsions (plage de mesure) est de 3700 impulsions.

L'impédance mesurée est transmise sous forme de signal de somme par l'électronique de mesure MTI sous forme de paquet d'impulsions au mipromex- MLS.

Un concept moderne d'utilisation et d'étalonnage guidé par menu permet une mise en service extrêmement rapide du commutateur de valeur limite. Le clavier à membrane avec affichage des fonctions et des graphiques contribue à une utilisation facile et sûre.

Pour activer la sortie relais, la sonde à main ou à levier doit être saisie avec toute la main (valeur mesurée entre 800 et 2600). Dans cette plage, la valeur mesurée est contrôlée de manière dynamique. Si la sonde manuelle ou à levier est relâchée, le relais de sortie se désactive et le système s'arrête. Pour les stations de remplissage de camionsciternes, le processus de remplissage est interrompu après environ 20s.

Le concept de sécurité exceptionnel caractérise cet appareil de mesure de fonctionnement.

2.6 Traitement des valeurs mesurées

Le détecteur d'homme mort de sécurité MLS 1101 est équipé d'un traitement dynamique des valeurs mesurées. Il est impossible d'y échapper, car le signal de mesure est contrôlé de manière dynamique.





Image 1 Mode de mesure et d'exploitation « statique »

3 Structure de la saisie des données (paramétrage)

3.1 Généralités

Pour sélectionner un point du menu ou pour avancer d'un pas, utiliser la touche OK

La fonction de la touche **OK** est indiquée sur la ligne au bas de l'afficheur.

L'afficheur précise en bas à gauche dans quel menu l'on se situe.

Pour sélectionner le point désiré du menu, utiliser les touches ▲ ▼. Le point du menu sélectionné est affiché en inversé. Pour exécuter la fonction affichée appuyer sur la touche OK, pour effacer une valeur ou pour retourner en arrière au menu précédent, utiliser la touche C.

3.2 Touches, fonctions

Touche	Description	Indication des	Dans menu	Ligne du menu	Saisie données
		mesurées	principal		
	Up / "en haut"	Affichage	Pas "suivant" du	1 pas "en haut" (up)	., /, 0-9, :, A-Z, -
▼	Down / "en bas"	Affichage prochain	Pas "suivant" du menu	1 pas"en bas" (down)	., /, 0-9, :, A-Z, -
	à droite	-	-	-	Saisie à droite
•	à gauche	-	-	-	Saisie à gauche
ОК	"suivant"/menu sélectionner/mémoriser	(>2 s) Confirmation d'erreur	sélectionner	Confirmer	"suivant" ou (>2 s) mémoriser et "suivant"
С	retour	retour	retour	retour	retour

Tab. 3 Touches, fonctions

3.2.1 Saisie / modification des caractères

Chaque paramètre a son propre champ de saisie des données.

La saisie et la modification des paramètres peuvent être faites en utilisant le menu mipromex.

Pour plusieurs configurations de menu une saisie de texte est nécessaire. La saisie de texte s'effectue de la même façon pour toutes les fonctions.

La saisie, au moyen des touches en façade du mipromex s'effectue de la façon suivante:

La première position en commençant par la gauche, est inversée. Pour changer le caractère utiliser les touches ▲ ▼. Pour sélectionner la position suivante utiliser les touches ◀ ►.

Avec la touche **OK** (appui >2 sec) la nouvelle valeur est mise en mémoire et le display passe au paramètre suivant. Vous pouvez réactiver une ancienne valeur en utilisant la touche **C**.

Si aucune donnée n'est saisie durant un laps de temps ajustable, l'affichage revient au mode d'affichage de la valeur mesurée.



Tab. 4 Affichage

3.2.2 Sélection de la langue

Les langues Deutsch/English/Français sont disponibles et sélectionnables dans le menu du **mipromex**. Une 4^{ème} langue peut être programmée. Le texte du paramètre langue est chargé en fonction du code langue, via le logiciel PC. Des modifications de textes ne sont pas possibles au moyen du **mipromex** seul !

3.3 Affichage graphique



Le format de l'afficheur se présente comme suit :

Chaque position du menu, chaque paramètre et unité peut être mis sur actif ou inactif (visible, non visible) en rapport avec la fonction **mipromex**. L'affichage correspond également avec la fonction pour laquelle est défini l'appareil.

3.3.1 Affichage à la mise sous tension du mipromex

 Fabricant

 Nom de la génération de l'appareil

 ok touche fonction

 Suivant

 ok: avancer à l'étape suivante

Unité, description Unité, type et modèle hardware

MLS 1100, 1170, 1200, 1270 ok touche fonction

Level Switch.	
Type d'appareil	
MLS 1101	
Suivant	

ok: avancer à l'étape suivante

3.3.2 Affichage valeur mesurée

Description du 2^{ème} point de mesure Valeur mesurée actuelle, affichée en %

Seuil haut atteint "H" (high) Modification et saisie sous circuit de mesure 1, Menu 6.1. ok touche fonction / Touches actives

 1 Pos. LA123456789
 Modi

 1200.0
 Imp

 GW 1 GW 2 H

 Menu
 ▲ ▼

 ok: retour au menu
 mit

Modification et saisie sous circuit de mesure 1, Menu 3.1.1 Seuil haut atteint "H" (high) Modification et saisie sous circuit de mesure 1, Menu 6.1.

mit A V läuft die Anzeige zirkulär im Anzeigemodus

En alarme mais après acquittement, Hi ou Lo reste affiché mais aucune indication de valeur de mesure

3.3.3 Menu réglages paramètres



4 Structure du programme et paramétrage dans la version Level Switch

Légende:		
$=$ Sélectionnable / \ll = Modifiable / \leftrightarrow = Visualisable /	_	
seulement disponible avec code d'activation	10	de
	S 1	gen
Menu Codes Paramètres	Ę	Lé
1. Réglages de base	V	Ð
1.1. Langue	V	Ð
1.1.1. Deutsch	V	Ð
1.1.2. English	V	Ð
1.1.3. Français	V	Ð
1.1.4. Libre, langue / texte		ø
1.2. Heure/Date	M	- -
1.2.1. Heure	- N	ø
1.2.2. Date	- -	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.3. Modifier code d'accès		
1.3.1. Code d'accès, saisie		Z
1.3.2. Code d'accès, modifier		~ ~
1.4. Eclairage		res A
1.4.1. Eclairage ON/OFF	N N	22) – ED
1.4.2. Durée de l'éclairage en min. / 0 = ON en continu	N N	-
1.5 Contact information	N N	-
1.5.1. Contact, adresse	N	
1.5.2. Contact, Tel./E-Mail		GU GU
1.5.3. Contact, site Web		ŵ
1.6. Réglages d'usine	$\mathbf{\nabla}$	æ
1.6.1. Mise en mémoire des paramètres	$\mathbf{\nabla}$	(m)
1.6.2. Chargement des paramètres	$\mathbf{\nabla}$	(pi)
1.6.3. Initialiser l'unité oui/non	$\mathbf{\nabla}$	Ð
2. Spécifications de l'unité	V	Ð
2.1. Unité type: MLS 1101 Logiciel: Version V	V	6¢
2.2. Numéro de série Date de vérification du système	V	6. ⁄
2.3. Nombre de circuits de mesure (Si un seul circuit de mesure : sauter les points 3.1/4.1) Batterie type: CR2032	Ø	G
2.4. Sélection du circuit de mesure 1 ou 2	-	Ð
2.4.1. Type de sonde 1 / 2		Ø
2.4.2. Numéro de série 1/2		Ŕ
3. Réglages signal	\square	Ð
3.1.1. Saisir le repère de l'installation / Numéro de TAG		Ŕ
3.1.2. Facteur de la sonde		Ľ
3.1.3. Point zero, accepter par appul sur touche UK, memoriser		× ~
3.1.4. Salsie mandelle de point zero (Onset) 3.1.8. Filtre du signal	<u> </u>	× ×

Lége	ende: Sélect seule	ionnable / 📧 = Modifiable / 🖅 = Visualisable / ment disponible avec code d'activation des Paramètres	Type:	MLS 1101	Légende
6.	Val	eurs limites		\square	Ð
	6.2.	valeur limite max.		$\mathbf{\nabla}$	Ŕ
	6.3.	Hystérésis		$\mathbf{\nabla}$	Ŕ
	6.4.	Temporisation à la retombée 1		$\mathbf{\nabla}$	Ŕ
7.	Tes	ts de fonctions		\checkmark	Ð
	Sél	ectionner valeur limite 1 ou 2 por MLS 1101		$\mathbf{\nabla}$	-
	7.1.3	. Simulation, position relais		\checkmark	Ŕ

Modes d'affichage		
1 ^{er} no. de pos. Sortie valeur mesurée actuelle 1/2 en % et valeur mesurée en impulsions	V	Ge
Affichage erreur actuelle avec heure / date	V	æ

Tab. 5Structure programme

Description du menu, de la structure 4.1 générale, pour toutes les unités mipromex mipromex display Description du 2^{ème} point de mesure 1 Pos. LA123456789 Valeur mesurée actuelle, affichée en Imp 1200.0 Imp Seuil haut atteint "H" (high) Modification et saisie sous circuit de GW 1 -**GW 2** mesure 1, Menu 6.1. ok touche fonction / Touches actives Menu ▲▼ ok: retour au menu mit A V läuft die Anzeige zirkulär im Anzeigemodus Information mise en mémoire ou => Info Menu <= Après avoir appuyé sur la touche ok l'affichage passe à la saisie du code d'accès. Suivant Presser touche OK >2s mémoriser ! < 2s suivant ! Menu Pos. No. / ok fonction touche Suivant 1.

Code d'accès

Le code d'accès protège le niveau de programmation du **mipromex**. A la première mise en route le code d'accès standard est 0000 et est affiché. Si vous changez le code d'accès (voir point 1.3.) chaque utilisateur devra s'annoncer en utilisant le nouveau code d'accès !

Note: Si vous égarez le nouveau code d'accès, veuillez contacter Aquasant-mt pour obtenir un code d'accès prioritaire

Mémoriser

Saisir votre nouveau code d'accès ou accepter le code d'accès standard Le chiffre sélectionné est inversé

acces, veumez contacter Aq	uasant-int pour obternir un coue u acces prioritaire.		
Saisie code accès !	1. Saisir le code d'accès numérique avec les touches 🔺 🔻 < Þ		
	2. Appuyer la touche ok durant plus de 2 secondes		
0000	L'affichage passe au menu Les paramètres peuvent êtres changés		

4.1.1 [1.] Réglages de base

Vous pouvez ajuster les paramètres spécifiques de l'unité dans le menu des réglages de base. Veuillez noter que vous devez en premier lieu activer le code d'accès pour effectuer n'importe quelle modification. Menu principal

Menu principal	Réglages de base	Après avoir appuyé sur la touche ok l'affichage passe au sous
Le point sélectionné du menu est inversé	Spécif. appareil	menu réglages de base
	Réglages signal	
	Plage de mesure	
	1. Sélect. ▲▼	
Sous menu	Language / Sprache	L'appui sur la touche ok permet d'entrer dans le sous menu
Le point sélectionné du sous menu est	Heure/Date	Langue / Sprache / Language
inversé	Modif. code accès	
	Régl. éclairage	
	11 Sélect	

[1.1.] Langue

Sélectionnez la langue désirée. Après mise en mémoire du langage sélectionné, la nouvelle langue est immédiatement activée. Sur notre site web www.aguasant-mt.com / Downloads, vous pouvez télécharger un fichier Excel. Les 3 langues Deutsch, English et Français sont indiquées. Remplissez tous les blocs de textes dans votre langue (max 16-caractères), et envoyez le nous, nous sommes à votre disposition pour implémenter votre langue. Le point sélectionné du menu est inversé

1. sélectionner la langue avec les touches 🔺 🔻

2. appuyer la touche ok durant plus de 2 secondes

La langue sélectionnée est immédiatement activée L'affichage revient au point du menu 1.1.

Deutsch English Francais 1.1.1 Mémoriser 🔺

[1.2.] Heure/Date

Corriger l'heure et la date de l'unité. l'heure est affichée en heures, minutes et secondes. L'heure d'été n'est pas ajustée automatiquement! La date est affichée en jour, mois et année. L'heure de l'unité est utilisée pour les log de protocoles.

Heure actuelle	Heure 09:50:25	 utiliser les touches A V <> pour changer l'heure
Le caractère sélectionné est inversé	09:50:14	2. appuyer la touche ok durant plus de 2 secondes
	-	
touche de navigation active	▲▼∢► Aiuster	L'hours act miss on mémoirs
-	1 2 1 Mémoriser	L'affichage passe à la date 1.2.1
Date actuelle	Date 04.12.06	1. utiliser les touches 🔺 🔻 < pour changer la date
Le caractère sélectionné est inversé	04.12.06	2. appuyer la touche ok durant plus de 2 secondes
	_	
touche de navigation active	▲▼ ◀ ► Aiuster	La data actimica an mémoira
-	1 2 1 Mémoriser	L'affichage revient au menu point 1.2
[1.3.1.] Saisir et ch	nanger le code d'accès	
Le code d'accès standard (000	0) peut être changé. L'ancie	en code d'accès doit être confirmé en premier.
	Saisie code accès!	1. utiliser les touches 🔺 🔻 <>> pour saisir le code d'accès
		numérique
Le caractère sélectionné est inversé	0000	2. appuyer la touche ok durant plus de 2 secondes
		La cada d'accès est mémoricé
	131 Mémoriser	L'affichage passe à: modifier le code d'accès 1.3.2
[1.3.2.] Modifier le	code d'accès	
Le code d'accès standard (0000) p	eut être modifié. Le nouvea	au code d'accès ne doit pas être confirmé.
	Modif. code accès!	1. utiliser les touches 🔺 🔻 < bour saisir le code d'accès
		numérique
Le caractère sélectionné est inversé	5000	2. appuyer la touche ok durant plus de 2 secondes
		La nouveau code d'accès est mémorisé
	132 Mémoriser	L'affichage revient au menu point 1.3
[1 / 1] Eclairage		
L'éclairage de l'afficheur pout être	allumá ou átaint (ON ou OE	E) La durác de l'áclairage pout être choisie par pas
d'une minute: pour un éclairage co	aliume ou éteint (ON ou Or	dans la monu point 1 4 2 l
d'une minute, pour un éclanage co		
	Regi. eciairage	1. utiliser les touches A - pour mettre l'éclairage UN ou OFF
		2. appuyer la touche un durant plus de 2 secondes
Le caractere selectionne est inversé	Marche/arrêt	
		Le choix est mémorisé
Menu Pos. No./ ok fonction/touches actives	1.4.1. Mémoriser ◀►	L'affichage passe au sous menu durée d'éclairage 1.4.2.
[1 4 2] Eclairage	róalaans	
LI.4.2.] ECIAITAYE,	ı cyıayes	

L'éclairage de l'affichage peut être allumé ou éteint (ON ou OFF). La durée de l'éclairage peut être choisie par pas d'une minute; pour un éclairage continu, choisir 00!

Le caractère sélectionné est inversé
touche de navigation active

Régl. éclairage	
0 = toujours ON	
Durée en Min.	02
▲ ▼ ∢ ► Ajuster	
1.4.2. Mémoriser	

 utiliser les touches
 pour sélectionner la duré d'éclairage I

2. appuyer la touche **ok** durant plus de 2 secondes

La durée de l'éclairage est immédiatement activée L'affichage revient au menu point 1.4.

[1.5.] Contact Nos coordonnées : Adresse / No. de téléphone / Email / site Web aquasant Après avoir appuyé sur la touche **ok** l'affichage passe au pas suivant du menu. mesure technique SA Hauptstrasse 22 CH-4416 Bubendorf / Switzerland 1.5.1. Suivant Tel.: Après avoir appuyé sur la touche ok l'affichage passe au pas suivant du menu. +41(0)61 9355000 Email: info@ / info@aquasant-mt.com Aquasant-mt.com 1.5.2. Suivant Après avoir appuyé sur la touche **ok** l'affichage revient au sous Menu Contact 1.5 Web: www. aquasant.com / www.aguasant-mt.com 1.5.3. Suivant [1.6.] Réglages d'usine

Sous le niveau *Réglages d'usine* du Menu, les paramètres programmés de l'unité peuvent également être mis en mémoire, rechargés ou effacés. Tous les paramètres sont remis aux valeurs des réglages d'usine à l'initialisation de l'unité

[1.6.1.] Sauvegarde des paramètres de configuration

Tous les paramètres saisis sont mémorisés dans la mémoire flash de l'unité. Les paramètres peuvent êtres rechargés plus tard.



[1.6.2.] Chargement de paramètres

Si des paramètres ont été modifiés ou effacés, la dernière configuration mémorisée dans la mémoire flash de l'unité, peut être rechargée.



[1.6.3.] Initialiser l'unité non/oui

Si l'unité est initialisée, tous les paramètres programmés par l'utilisateur sont effacés et l'unité est remise aux réglages d'usine.



4.1.2 [2.] Identification de l'appareil

Dans les spécifications de l'unité vous trouverez les informations spécifiques du **mipromex**.

Menu principal Le point sélectionné du menu est inversé



Après avoir appuyé sur la touche **ok** l'affichage passe au sous menu Identification de l'appareil.

[2.1.] Unité type MLS 1101ous cette fenêtre sont indiqués le type de l'unité et la version du logiciel. Exemple :

MLS 1101 V1.0X 1 circuit de mesure avec 2 valeurs de seuil (2 relais avec sortie contact) Les versions de logiciels sont désignées selon NAMUR EN53. (V 1.xx)



Après avoir appuyé sur la touche **ok** l'affichage passe à l'étape suivante du menu : 2.2.

[2.2.] Numéro de série et date de vérification du système

Le numéro de série est fixe et permanent dans la mémoire du **mipromex** et ne peut pas être modifié. Le numéro de série est dépendant des codes d'activations. La date de vérification du système est une marque du contrôle qualité et de la validité du contrôle final.



Après avoir appuyé sur la touche **ok** l'affichage passe à l'étape suivante du menu : 2.3.

[2.3.] Nombre de circuits de mesure (si 1 circuit de mesure, ignorer 3.1/4.1)

Ici est indiqué si un ou deux circuits de mesure est/sont activé(s).

Type de batterie

Le type de batterie installé est affiché. La batterie n'a pas besoin d'être chargée avant d'utiliser le **mipromex**. Sa durée de vie est de 10 ans et garantit la mémorisation des données.



Après avoir appuyé sur la touche \boldsymbol{ok} l'affichage passe à l'étape suivante du menu : 2.4.



Le caractère sélectionné est inversé, max 16 caractères



alphnumérique correspondant au n° de série de la sonde 2. appuyer la touche **ok** durant plus de 2 secondes

Le numéro de série est mémorisé L'affichage revient au Menu 2.4.

4.1.3 [3.] Réglages signal

Dans ce menu les paramètres relatifs au traitement du signal sont ajustés.

Menu principal

Le point sélectionné du menu est inversé

jes de base	е	
appareil		
Réglages signal		
Plage de mesure		
Sélect.		
	jes de baso appareil jes signal de mesure Sélect.	

Après avoir appuyé sur la touche **ok** l'affichage passe au sous menu "réglages signal"

[3.1.1.] Saisie No. Pos. / TAG

Vous avez la possibilité de mettre en mémoire dans le mipromex un numéro de repère d'installation pour la sonde. Il peut être alphanumérique.

Définir votre numéro de position ou Repère du point de mesure, max.11 caractères



1. utilisez les touches 🔺 🔻 < pour saisir le repère du point de mesure

2. appuyer la touche ok durant plus de 2 secondes

Le numéro de repère du point de mesure est mémorisé L'affichage passe à l'étape suivante : 3.1.2.

[3.1.2.] Facteur sonde

Le facteur de la sonde est un chiffre spécifique à la sonde et correspond à un rapport vis-à-vis d'une sonde standard dont le facteur vaut 1.00. Si vous remplacez une sonde vous obtiendrez une mesure reproductible avec les mêmes valeurs de mesures. Le facteur de la sonde ne doit être modifié que lors de l'utilisation d'une sonde de rechange. En changeant le facteur de la sonde vous obtiendrez avec la sonde de remplacement la même valeur d'impulsions à 100%

Par ex. : Valeur mesurée ancienne sonde 2600 / 2955 Valeur mesurée nouvelle sonde = f 0.879

Le facteur de la sonde doit seulement être changé en cas de remplacement	Facteur sonde	 utilisez les touches
Le caractère sélectionné est inversé	1.000 ▲ ▼ ◀ ► Ajuster 3.1.2. Mémoriser	La valeur est mémorisée L'affichage passe à l'étape suivante : 3.1.3. Après modification du facteur de la sonde, le point zéro doit être actualisé et mis en mémoire sous 3.1.3.

[3.1.3.] Point zéro, (offset) accepter par pression sur touche OK, mémoriser

L'électronique de la sonde est ajustée en usine à 60 ±2 impulsions. Une fois la sonde installéé, la valeur du point zéro peut être plus élevée en fonction des conditions d'installation. Le point zéro est vérifiable si le récipient dans lequel la sonde est installée est vide et si la sonde est propre et sèche. Attention, l'appareil doit être mis sous tension au moins 30 minutes avant d'effectuer le réglage du point zéro. Une valeur mesurée entre 10 et 2000 impulsions peut être ajustée sans avoir à éffectuer un calibrage électronique. *Attention: La sonde doit être sèche et propre !*

Valeur mesurée du point zéro en impulsions Offset actuellement mémorisé valeur actuelle mesurée récipient vide

Point zéro	
Accepter avec	
Appui sur OK :	0100
Mes. actuel:	0116
3.1.3. Mémoriser	

1. appuyer la touche **ok** durant plus de 2 secondes

Le nouveau point zéro est immédiatement activé L'affichage passe à l'étape suivante : 3.1.4.

[3.1.4.] Saisie manuelle du point zéro (offset)

Le point zéro de la sonde peut être modifié manuellement. Si l'installation ne peut pas être vidée pour faire le point zéro de la sonde, alors le point zéro doit être saisi manuellement à partir du protocole.

Introduction manuelle du point zéro de la sonde Valeur actuelle brute mesurée, sonde

Ajuster point zéro

Saisie manuelle Ajuster 0100 ▲ ▼ ◀ ▶ 0116 3.1.4. Mémoriser

Point zéro

utilisez les touches ▲▼ <> pour définir le point zéro
 appuyer la touche ok durant plus de 2 secondes

Le nouveau point zéro est immédiatement activé L'affichage passe à l'étape suivante : 3.1.5.

[3.1.8.] Filtre signal

Le signal de mesure brut peut être amorti au moyen du filtre (max 30 secondes) de façon à atténuer les variations brutales sur la mesure.

Saisir la constante du filtre Filtre du premier ordre Constante filtre actuellement mémorisée

è	Filtre signal
ò	
ò	00.2 s
	▲ ▼ ◀ ► Ajuster
	3.1.8. Mémoriser

1. utilisez les touches **A V I** pour définir la durée du filtre de signal

2. appuyer la touche \boldsymbol{ok} durant plus de 2 secondes

Le nouveau temps est immédiatement activé L'affichage revient à l'étape 3.1.

4.1.4 [6.] Valeurs de seuil

Tous les paramètres relatifs aux valeurs de seuil peuvent être ajustés dans ce menu.

Menu principal	Spécif. appareil	Après avoir appuyé sur la touche ok l'affichage commute vers le
	Réglages signal	menu 6.1.
	Plage de mesure	
Le point sélectionné du menu est inversé	Valeurs de seuil	
	6. Sélect. ▲▼	

[6.1.2.] Seuil maxi.

En fonction dynamique

le caractère sélectionné est inversé	Seuil maxi 0800 Imp	 utilisez les touches pour définir le seuil maxi appuyer la touche ok durant plus de 2 secondes
	▲ ▼ < ► Ajuster6.2. Mémoriser	Le seuil sélectionné est immédiatement activé L'affichage passe au point suivant du Menu, 6.1.3.

En fonction dynamique

ionetion aynamique		
le caractère sélectionné est inversé	Hystérésis 1802 Imp	 utilisez les touches Y < > pour définir l'hystérésis. appuyer la touche ok durant plus de 2 secondes
	▲ ▼ 	Après avoir appuyé sur la touche ok l'affichage commute vers le
	6.3. Mémoriser	menu 6.1.4.

[6.4.] Temporisation à la retombée 1

Le contact du relais ou la sortie optocoupleur peut être retardé au changement d'état (retombée). La durée peut être programmée de 0 à 30 minutes par pas d'une seconde.

retombée

le caractère	sélectionné	est	inversé

Tempor. retombée 00.10 mm.ss
▲ ▼ <i>◄</i> ► Ajuster
6.4. Mémoriser

1. utilisez les touches ▲ ▼ <> pour définir la tempor.

2. appuyer la touche **ok** durant plus de 2 secondes

La durée de temporisation sélectionné est immédiatement activée L'affichage passe à l'étape suivante : 6.1.5.

[6.1.6.] Sécurité Vide/Plein (FSL/FSH)

Définir les réglages de sécurité des sorties du relais ou du coupleur opto électronique ...

Position active		Valeur mesurée	Affichage	Opto coupleur
Sécurité "bas" Fall Safe Low	ESI	est plus bas que seuil limite	Lo	bloqué
Lo-Alarme	, 02	est plus haut que seuil limite	aucun	Passant

Tab. 6 Réglages de sécurité

4.1.5 [7.] Fonctions test

Menu principal

Régla	ge signal	
Plage	de mesure	e
Valeu	r limites	
Foncti	ons tests	
7.	Sélect.	

Après avoir appuyé sur la touche **ok** l'affichage paase à l'étape 7.1

Le point sélectionné du menu est inversé

[7.1.3] Simulation sortie logique

Le point sélectionné du menu est inversé

Seuil 1		
Simulta	ation OFF	/ON
7.1.3.	Sélect.	

 utilisez les touches A V <> pour définir pour modifier l'état de la sortie relais ou de l'opto coupleur (NPN)
 appuyer sur C pour revinir à l'état normal

La sortie logique est immédiatement active

5 Mise en Service example

Assurez vous que les raccordements dans le Monorack ou le rack 19" sont câblés correctement et que la sonde est raccordée. L'unité de contrôle **mipromex** est maintenant installée dans le rack et sous tension.

Sur l'électronique MTI de la sonde MTI (électronique de mesure) la LED rouge ou verte est allumée.

Le réservoir est vide; la sonde est propre et sèche.

Suivre alors les instructions de mise en service ci-après :

5.1 Mise en service du mipromex avec une sonde à tige

5.1.1 Surveillance vide / plein pour Liquide ou Poudre

La sonde à tige est installée dans la conduite/pipeline. La conduite/pipeline doit être vide

Menu Code	Description	Exemple	Saisie/Input
2.4.1	Vérifier le type de sonde	STM 100 HG TM1	
2.4.2	Vérifier le numéro de série de la sonde	1050066-09	
3.1.1.	Saisir votre numéro de repère instrument (TAG)	LS1200	
3.1.2.	Vérifier le facteur de la sonde Ne modifier que lors de l'utilisation d'une sonde de remplacement	1.000	
3.1.3.	Prise en compte du point zéro actuel Important: La sonde doit être sèche et propre. Les sondes sont calibrées en usine à 60 impulsions Si la sonde a déjà été recouverte de produit, conserver les réglages d'usine.	optimal entre 100	
3.1.4	Le point zéro (offset) peut également être saisi manuellement	(100)	
6.	Suivre les étapes définies dans le menu 6. Les valeurs à saisir dépendent du type d'appareil.		
6.2.	Seuil / Seul max.	800 Imp	
6.3.	Hystérésis Voir diagramme de mesure page 12	1800 Imp	
6.4	Temporisation à la retombée 1	00.10	

Tab. 7Mise en service détection de mousse

5.2 Calibrage électronique du MTI, réglage de base

Une calibration de l'électronique doit être effectuée dans les cas suivants :

☑ Sonde sans électrode de référence, sonde suspendue ou plaineband-sonde, qui indique une valeur de mesure inférieure à 10 ou supérieure à 200 lorsque le récipient est vide.

Après échange de l'électronique de mesure MTI, ou du câble coax, ou de la sonde, ou après réparation de la sonde ☑ Si l'ajustement à zéro n'est pas possible: Valeur affichée >2000 ou <10

Conseil:	Ajuster l'électronique de mesure MTI entre 60 et 80 impulsions Ceci permet la plus grande étendue de mesure possible, jusqu'à maxi 3750 impulsions					
Les sondes sales ou non nettoyées ne doivent PAS être ajustées à partir du MTI.						
et la companya de la comp	Sonde propre et . récipient	sèche, installée da	ns le	Aller au point 3.1.3. du Menu		
Calibrer le MTI comme suit:A l'aide d'un tournevis, ajuster au moyen du potentiomètre le passage des LED de rouge à vert (La LED rouge scintille légèrement).Affichage entre 60 et 80 impulsions.			moyen ED de e s.			
Le point 0 à été mémorisée/ mis en mémoire lors du contrôle final en usine. Si la sonde est installée, sèche et propre, le point 0 peut être vérifié et éventuellement corrigé. Menu position Numéro Code		Point zéro Accepter avec Appui sur OK 0100 Mes. Actuel 0105		 appuyer la touche ok durant plus de 2 secondes: La valeur de mesure actuelle sera mémorisée L'affichage passe à l'étape suivante du menu. 		
		3.1.3. Mémor Passer au prochair menu en appuyant la	iser point du touche Ok			

Tab. 8 Calibrage électronique séquences des opérations

5.3 Protocole des paramètres

Paramètres d'	opération (R	églages à la mise en service)		
Société	:		Appareil	:	
Pos. No	:		Produit	:	
mipromex	: MLS 1101	Version V1.xx	N° série	:	
Voie de mes	ure 1				
Sonde, type	:		N° série	:	
Câble coax	:	N° série :	MT	I	N° série:

Tableau des réglages du Level-Switch

Menu	-Code	Voie de mesure	Description		Exemple	Saisie
	1.		Réglages de base			
	1.1.		Langue D/F/E		deutsch	
	1.2.1.		Heure		Ortszeit Europa	Ortszeit Europa
	1.2.2.		Date		Ortsdatum Europa	Ortsdatum Europa
	1.3.1		Code d'accès		0000	
	1.4.1.		Eclairage (ON/OFF)		ein	
	1.4.2.		Durée de l'éclairage		1	
	1.6.1.		Sauver les paramètres		OK 🗌	OK 🗌
	1.6.2.		Charger les paramètres		mit <mark>OK</mark> Taste län	ger 2s bestätigen
	1.6.3.		Initialiser le dispositif			Ja 🗌
	1.7.1.		Activation pour le 2ème circuit de mesure			
	2.		Données de l'appareil			
	2.4		Type de dispositif		MLS 1101	MLS
	2.1.		Version du logiciel		V1.0x	V
	2.2.		Num. de série Date du test			
	2.3.		Nombre de circuits de mesure / Type de pile : CR2032	:	1	
	2.4.1.	MK1	Sonde type		STM 100 HG TM1	
	2.4.2.	MK1	Numéro de série sonde			
	3. Réglages signal		Réglages signal			
	3.1.1.	MK1	Repère instrument			
	3.1.2.	MK1	Facteur sonde		1.000	
			Réglage du zéro pour la sonde à tube/tige vide/nettoyée			
	3.1.3	MK1	Point zéro, (Offset), accepter avec appui sur OK / entrée manuelle	Imp	100 - 200	
	3.1.8.	MK1	Filtre signal	s	00.0	
	6. Valeur des seulls					
	6.2.	MK1/DA1	Seul / Seul max. / (max. Grenzwert → dyn)	%	800	
	6.3.	MK1/DA1	Hystérésis (→ dyn)	Imp	1800	
	6.4.	MK1/DA1	Temporisation à la retombée	mm.ss	00.10s	
	7. Testfunkti		Testfunktionen			
	7.1.3.	MK1/DA1	Valeur limite 1 Simulation OFF ON		🗌 i.O.	🗌 i.O.
	8.		Störmeldungen			
	8.1.		Affichage du défaut actuel avec heure/date			
	1.6.1.		Sauver les paramètres		OK 🛛	ОК 🗌

 Tab. 9
 Protocole de mise en service - page 2 de 2

6 Messages d'erreurs

Tous les microprocesseurs **mipromex** sont équipés d'un système de diagnostique qui facilite la recherche des erreurs et contribue à éliminer rapidement un disfonctionnement éventuel.

6.1 Après la mise sous tension

6.1.1. Erreur technique; Nv Init from Flash

Ce message d'erreur peut avoir différentes origines.

1. Erreur détectée lors de la vérification de la mémoire RAM

Date de l'erreur Heure de l'erreur Description de l'erreur



 appuyer la touche **ok** durant plus de 2 secondes Le message d'erreur est confirmé et l'affichage revient au dernier point actif du Menu

2. Erreur détectée lors de la vérification de la mémoire Flash

Date de l'erreur Heure de l'erreur Description de l'erreur



 appuyer la touche **ok** durant plus de 2 secondes Le message d'erreur est confirmé et l'affichage revient au dernier point actif du Menu

3. La batterie est déchargée et doit être échangée Date de l'erreur **02 11 08**

Heure de l'erreur Description de l'erreur

ſ



 appuyer la touche **ok** durant plus de 2 secondes Le message d'erreur est confirmé et l'affichage revient au dernier point actif du Menu

Arrêter l'appareil et le remettre en marche. Si le message d'erreur est affiché de nouveau:

Retourner l'appareil pour réparation ! ${\equivertextstyle = } {\equivertextstyle }$

6.2 Durant le fonctionnement

6.2.1 Erreur de données

6.2.2 Erreur technique; Valeur mesurée 1 – Seuil bas

Ce message d'erreur peut avoir différentes origines Date de l'erreur 02.11.08 1. appuyer la touche **ok** durant plus de 2 secondes Le message d'erreur est confirmé et l'affichage revient au Heure de l'erreur 16:11:10 dernier point actif du Menu. Erreur données Voie de mesure 1 ou 2 Valeur mes. 1 Description de l'erreur Seuil bas Désignation 1^{ère} voie de mesure 1 Pos. QLA12345679 Description des 2 mesures Voie1 dyn Voie2 stat Absence d'affichage de la val. Valeur limite Lo-Alarme est atteinte % \mathbf{J} mesurée. En défaut Flèche down **↓** = Seuil bas plage de mesure Menu ▼▲▼ ok fonction / touches actives ok: retour au menu 🔺 🔻 : naviguation du menu déroulant

Les LEDs de l'électronique de mesure MTI sont éteintes

1. Court-circuit ou coupure du circuit.

Remplacer les connexions aux bornes 1 et 2 de l'électronique de mesure MTI

ſ

ſ

Vérifier les connexions de l'électronique de mesure MTI

2. Sortie sécurité intrinsèque du microprocesseur mipromex ou de l'électronique de mesure MTI défectueuse

f Retourner l'appareil pour réparation ! \equiv

Le circuit électronique est placé dans le boîtier bleu du MTI. Une fois le boîtier ouvert, retirer les 2 vis (extérieures) M4 et retirer le circuit électronique en le tirant coté presse étoupe.

Les LEDs de l'électronique de mesure MTI sont allumées /ON

- 3. La surveillance de l'étendue de mesure a réagit, valeur mesurée <10
- Vérifier dans le menu point 0 (menu 3.1.3), effectuer un nouvel ajustement du point zéro
- 4. coax ou sonde défectueuse (coupure de circuit)

```
Retourner le câble coax et la sonde pour réparation ! 
ot\equiv 
ot=
```

Calibrage du MTI possible, microprocesseur mipromex affiche une erreur, ou après une coupure de courant l'affichage indique un seuil bas (pas de mesure):

5. Entrée zone de sécurité intrinsèque des données du mipromex défectueuse;

$^{ m \int}\,$ Retourner l'appareil pour réparation ! ${\car g=}^{ m /}\,$

6.2.3 Erreur technique; Valeur mesurée 1 dépassée

Ce message d'erreur peut avoir différentes origines.



Vérifier la sonde, intrusion de produit

ſ

Les LEDs de l'électronique de mesure MTI sont allumées

- 6. La surveillance de l'étendue de mesure a réagit, valeur mesurée > 3750
 - **Vérifier dans le menu point 0 (menu 3.1.3.)**, effectuer un nouvel ajustement du point zéro.
 - Sonde non recouverte, non immergée, câble coax ou sonde défectueuse (prise coax humide)
 - L'erreur se produit lorsque la sonde est immergée : Impédance trop élevée en fonction du produit:

Retourner la sonde pour réparation ! ≢ 🗐

6.2.4 Défaut afficheur

ſ

ſ

Absence d'affichage ou défaut d'affichage

1. Redémarrer le programme après une interruption du courant de 5 secondes.

6.2.5 Equipement radio

Les émetteurs/récepteurs ne doivent pas être utilisés à proximité d'un microprocesseur **mipromex**, de l'électronique de mesure MTI ouverte ou près de la sonde de mesure, (écarts de mesure possibles).

Distance à respecter 1 à 2 m

7 Schéma de raccordement

7.1 Electronique de mesure incorporée, sonde avec MTI fix



Schéma raccordement

- 1. 2 x 0.75 mm² blindé (blindage à raccorder coté salle de contrôle et coté sonde)
- 2. 2 m Stahl Spiralschlauch mit Zugentlastung
- Liaison équipotentielleUne liaison équipotentielle doit être réalisée entre la terre de la sale de contrôle et la terre de l'appareil (condition à remplir pour la liaison de sécurité intrinsèque et la transmission sûre du signal)
- Alimentation 24 V AC 50/60 Hz / DC ±10 % tension de commande, indépendant de la polarité, sans charge inductive

7.2 Raccordement multipoints FI32 Type: MLS 1101

Microprocesseur avec une voie de mesure Connecteur femelle multipoint FI 32



Image 2 FI 32 connecteur femelle multipoint pour MLS 1100

Sortie logique 1 pour circuit de mesure 1 FSL (Fail Safe Low) L-Alarm basse

Point de commutation 2 pour circuit de mesure 1 *Message d'erreur* Relais au repos (en cas d'erreur)

Erreur technique de la valeur limite de la commutation Relais au repos

7.3 Schéma platine de raccordement pour exécution rack 19", Monorack, coffret mural et coffret de table.

Raccordement sur bornes à ressort pour section de conducteur comprise entre 0.08 – 2.5 mm². Dénudé les conducteurs sur 5 à 6 mm et les insérer sans embout.

Code couleur:

- Bornes **bleues** : raccordement de circuit sécurité intrinsèque. Liaison conforme avec norme DIN EN 60079-14 pour le raccordement de l'instrument de mesure placé en zone explosive.
- Bornes noire/orange signaux entrées / sortie et alimentation.

Dimensions: H x B x T 137 x 77 x 210 mm / pour carte Euro 3 HE/12TE profondeur 160 mm

Connexion par: Microprocesseur mipromex

Article-no.: 02.03.18.011



PE1	Terre	FI32: d/z6	
1.	Alimentation 24 V	FI32: z30	
	(Non polarisé)		
2.	Alimentation 24 V	FI32: z30	
	(Non polarisé)		
	Relais	Optocoppler	
3.	1 NO	sortie E-	FI32: z24
4.	1 COM	sortie C+	FI32: d24
5.	1 NC	-	FI32: z22
6.	2 NO	sortie E-	FI32: z16
7.	2 COM	sortie C+	FI32: d16
8.	2 NC	-	FI32: z14
9.	sortie analogique	circuit de mesure 1-	FI32: d14
10.	sortie analogique	circuit de mesure 1+	FI32: z12
11.	Entrée circuit de n	nesure 1 (MTI 1 K1)	FI32: z2
12.	Entrée circuit de n	nesure 1 (MTI 1 K2)	FI32: d2
21.	Rackbus RS 485 A	FI32: z32	
22.	Rackbus RS 485 B	FI32: d32	
23.	Entré analogique	FI32: d18	
24.	Entré analogique	+	FI32: d12
25.	Entrée logique 1 (+24 V)	FI32: d10
26.	Entrée logique 2 (+24 V)	FI32: z10
27.	Entrée logique 3 (+24 V)	FI32: d8
-0	Entrée logique D1	-3 (0 V)	F132: z8
-1	Entrée logique D1	-3 (0 V)	F132: z8
28.	sortie analogique	circuit de mesure 2-	FI32: d22
29	sortie analogique	circuit de mesure 2+	FI32: z20
	0.1		
31.	Entrée circuit de n	nesure 2 (MTI 2 K1)	F132: z4
32.	Entrée circuit de n	nesure 2 (MTI 2 K2)	FI32: d4
		Lo 38	
			nin.
		•)	
		1 1 1	





Image 3 Connexion circuit imprimé mipromex

7.4 Mise à la terre des microprocesseurs et des sondes



Schéma de principe

8 Caractéristiques techniques

mipromex Limit Switch type: MLS 1101 8.1.1

Construction

Elément modulaire de 19" avec boîtier aluminium ; IP 20

Montage

19"-Rack type MR 7; 3 HE (format européen)

Monorack type MRM2; boîtier plastique pour montage sur rail DIN ou montage mural. Panneau frontal avec fixation boîtier Bopla, ou boîtier compact mobile.

Fonction

- Fusible d'homme mort interrupteur de fin de ligne à sécurité intrinsèque Alimentation d'un transmetteur MTI xx. signaux de mesure numériques
- Émetteur de valeur limite dynamique
- Communication multilingue guidée par des menus
- Deux sorties relais

Utilisation / Affichage

Panneau frontal avec clavier à membrane, affichage graphique LCD, rétro éclairage, 6 boutons pour lecture et saisie des données

Sauvegarde des données lors de coupure d'alimentation

Batterie tampon max. 10 ans. Sauvegarde des paramètres dans la mémoire flash en cas de panne de la batterie

Dimensions

Hauteur 3 HE; Largeur 12 TE Panneau frontal: Hauteur x largeur 128 x 61 mm Module enfichable: hauteur x largeur x profondeur 100 x 60 x 160 mm 7 unités peuvent êtres installées dans un rack 19"

Poids

690 g

Alimentation

24 V DC/ AC 50/60 Hz / Plage DC : 20 - 39 V non polarisé

Courant absorbé à la mise sous tension

Momentané (1ms) approx. 1A

Puissance absorbée

Environ 3.4 VA (I = 140 mA)

Fusible

8.5 x 8.5 mm fusible miniature MST 400 mA

Alimentation de sécurité intrinsèque et transmission du signal

[Ex ia] IIC Pulse modulated supply signal open circuit voltage max. 18.9 V; typically 17 V short circuit current max. 49 mA; typically 40 mA

Transmission du signal

1 circuit de mesure, alimentation en modulation d'impulsions

Boucle de mesure en court circuit

Courant max. MLS 1101: 160 mA

Température ambiante

0 °C ... 45 °C

Température de stockage

-20 °C ...+45 °C, idéal 20 °C

Etendue de mesure

0 - 3700 impulsions

Affichage des données

Valeur mesurée 0 – 3700 impulsions

Hystérésis

1 impulsion = 0.028 pF pour une étendue mesure de100 pF

Raccordement

Connecteur mâle à 32 broches ; possibilité de codage

Sortie relais MLS 1101

2 relais avec sortie contact (inverseur) pour les seuils. Exemple : min./max. Sécurité min. ou max. sélectionnable. Pouvoir de coupure 30 Vdc 2 A, I/O=2kV, -40 à 85°C

Interface

RS 232 / RS 485

Surveillance

Système de mesure auto contrôlé pour : sonde défectueuse; court circuit/rupture de ligne vers zone de sécurité intrinsèque; étendue de mesure; coupure d'alimentation mipromex messages d'erreur

Certification, homologation, tests

[Ex ia] IIC (εx) II (2)G



RL 94/9/EG SEV 09 ATEX 0132

Confidential test report No.: 08-IK-0396.01 with amendment 1 Unit also available without hazardous area protection

The mipromex must be installed outside of the Ex-Zone Ex-connection:

Measuring electronic MTI ... in protection housing or bar probe type S**; K**; F*

EMC-tested, STS 024 report NR. 990102WS corresponds to

(EN 1127-1:2007
	EN 61241-11 :2006	EN 61241-0:2006
	EN 60079-11 :2007	EN 60079-0:2006

9 Poignée d'homme mort avec interrupteur électronique intégré type: STM 100 HG TM1



Données techniques:

Longueur totale : 185 mm ; longueur de la poignée 105 mm Poids de la main : 580 g Classe de protection: IP 68 incl. 2 m de câble de raccordement dans un tuyau de protection en acier anti-traction avec des trompettes anti-retour des deux côtés et une prise de raccordement ; prêt pour le fonctionnement et la connexion

Homologation Ex - Ex ia IIB T6 / CE

Manual V11504/7

Caractéristiques technique MTI . . . / . 9.1.1

Construction

Electronique de mesure modulaire équipé d'un capot de protection et installé en boîtier muni d'un connecteur HF

Installation/montage

Boîtier de protection avec perçages de montage, insert électronique plug-in, fixation avec 2 vis

Fonction

Conversion linéaire d'une plage d'impédance en un signal de mesure numérisé normalisé

Utilisation/affichage

Calibrage de la capacité de base du câble HF et de la sonde propre et sèche.

Affichage LED pour réglage rapide

Coffret

Coffret en fonte d'aluminium avec peinture par poudrage, résistant aux solvants, couvercle muni de vis imperdables, IP 65. Connexion sonde HF par coaxial et par presse étoupe PG9 / IP65. Couleur bleu

Dimensions

Hauteur x largeur x longueur 57 x 80 x 175 mm Poids électronique : 140 g Poids coffret : 740 g transmetteur inclu

Alimentation Ex /raccordement

Paire blindée 2x0.75 mm² vers tous les microprocesseurs et unités de contrôle TREINA types VTI, LTI, FTI et QTI ... K/S et mipromex; longueur de câble jusqu'à 100m ou max. C= 120 nF / R = 30 Ohm d'impédance de ligne.

Signal de transmission

Impulsions superposés à la boucle d'alimentation Tension de mesure / courant ~ 11 V I ~ 13.5 mA

Valeurs nominales de la tension d'alimentation

U_N ≤ 18,9 V $I_N \le 49 \text{ mA}$ Ci_{max} 60 nF Li_{max} ≤ 0 mH $P_0 \leq 231 \text{ mW}$

Température ambiante

-20 . . . +60 °C Température de stockage -30 up to +80 °C, idéal +20 °C

Plages de mesure

10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 300 correspondant à 0-3500 impulsions Plages spéciales sur demande, Plage max. d'impulsion 3700

Résolution

Max. 0.003 pF/impulsion

Plages de mesures standard pour sonde à tige

Type STK .../100/200/300 55 pF, type MTI 50/(0 - 16) plage calibrage de base (0 - 16) en fonction des longueurs du câble coaxial et de la sonde (déterminé par le fabricant) MTI .../. 0 à 16,0 à 500 pF Fréquence de mesure

~ 500 kHz. Linéarité Déviation < 0,1% (sans sonde)

Hystérésis

1 impulsion de mesure

Influence de la température 5 – 45 °C

Type MTI .../.D digital: < ± 10 impulsions de mesure Type MTI .../.A analogue: < ± 3 impulsions de mesure

Certification, homologation, test

6	П	2	G
9	П	2	D
	ш	2	GΓ

Ex ia IIC Ex iaD

RL 94/9/EG SEV 09 ATEX 0133 X

test rapport confidentiel N°: 08-IK-0396-01

EN 1127-1:2007	EN 60079-26 :2007	()
EN 61241-0:2004	EN 61241-11 :2006	נכ
EN 60079-0:2006	EN 60079-11 :2007	

Unité également livrable sans la protection pour zone de sécurité intrinsèque (zone Ex)

Seulement pour connexion au microprocesseur mipromex

testé CEM, STS 024 test rapport N° : 990102WS correspond à directive 94/9/EG Norme CENELEC EN 50081-2: 1993 EN 50082-2: 1995 EN 50082-2: 1996 +pr

Alimentation de la sonde

Version

- MTI fixe monté sur la sonde

Câble coaxial avec prises HF des deux cotés

Montage

Visser les prises HF et faire rétracter les gaines thermo-rétractables

Longueurs

0.3 m, 1 m, 2 m et 3 m

Code couleur : brun

Haute température résistant jusqu'à 200 °C, revêtu de Téflon, seulement pour installations permanentes

Code couleur : bleu

Haute flexibilité résistant jusqu'à max. 80 °C Déviation liée au mouvement de câble ±2 impulsions de mesures

MODE D'EMPLOI V17828/6

Index

A

Affichage graphique	.14
Affichage, à mise sous tension	.14
Affichage, code type	.21
Affichage, erreur	.29
Affichage, point zéro VaM	.25
Affichage, type d'appareil	.14
Affichage, version logiciel	.20
Ajustements	6
Alarme, Hi	.14
Alarme, Lo14, 23,	31
Alimentation MLS 1101	.34
Alimentation / raccordement zone de sécurité intrinsèque	
MTI	.36
Alimentation de la sonde	.36
Alimentation pour zone de sécurité intrinsèque et	
transmission du signal MLS 1101	.34
Ancienne sonde, valeur mesurée, VaM	.21
Application de la garantie	7
aquasant-mt = www.aquasant.com	.17

B

Batterie type, Menu	15
Boîtier de protection	7
Boîtier de protection MTI	
Boîtier MTI	36

C

Câble, coax	36
Câble, coax, calibrage	
Câble, coax, code couleur	36
Câble, coax, défectueux	28, 29
Câble, coax, échange	25
Câble, coax, S/N	26
Câble, diamètre pour bornes de raccordement	32
Câble, passe cable à vis	36
Calibrage électronique	25
Caractéristiques techniques, MTI	36
Certification, homologation, test MLS 1101	34
Certification, homologation, test MTI	36
Champ de saisie des données	13
Chargement, set de paramètres	19
Circuit de mesure	11
Circuits de mesure, quantité, Menu	15
Clavier à effleurement	6
Code couleur	
bleu – câble coax	
brun – câble coax	
Code d'accès	17
Code d'accès, modifier	18
Code d'accès, modifier, Menu	15
Code d'accès, saisie	14
Code d'accès, saisie, changer	18
Code paramètre, Menu-	15, 16
Code type code, (Affichage)	21
Code, type	9, 15
Connecteur multipoints 32 bornes	31
Construction MLS 1101	34

Construction/design MTI	. 36
Contact-	. 19
Contamination, Réglages si sonde déjà contaminée par	
produits	. 24
Coupleur opto électronique	. 23
Coupleur opto électronique, hors tension	. 23
Coupleur opto électronique, sous tension/avtivé	. 23
Coupleur opto électronique NPN	. 31
Coupleur opto électronique, définir réglages de sécurité	. 23
Coupleur opto-électronique NPN	6
Courant à la mise sous tension MLS 1101	. 34

D

Data error/données erronées-		
Dimensions MLS 1101		34
Dimensions MTI		36
dry and clean (sonde doit être)	22, 24	, 36

E

Eclairage	18
Eclairage, Menu	15
Eclairage, réglages	18
Elimination de composants	7
EN 60529	7
Equilibrage de base	25
Equipment radio	29
Equipotentielle, ligne	33
Erreur technique	27
Erreur technique, Valeur mesurée – Sous-dépassement.	27
Erreur technique, Valeur mesurée – Sur-dépassement	28
Etendue de mesure MLS 1101	34

F

Facteur sonde	
Filtre signal	
Fonction	
Fonction, de base	
Fonction, de contrôle	9
Fonction, de l'unité	9
Fonction, d'ordre supérieure	9
Fonction, MLS 1101	
Fonction, MTI	
Fonction, tests de	
Fonction, touche OK	
Fonctions, de base	
Fonctions, spéciales	9
Fonctions, test	
FSE Fail Safe Empty/vide, Lo-Alarm	
FSE/FSF Sécurité Vide/Plein, position	
Fusible MLS 1101	

G

Gaine thermo-rétractable	. 7
Garantie	. 7

H

Hardware, types	20
Hazardous area supply+signal transmission MLS 11013	34
Heure/Date1	18
Heure/Date, Menu1	15
Hystérésis de commutation MLS 1101	34
Hystéresis MTI	36

Ī

IEC 529	
Impédance trop élevée, erreur	29
Impedance, max, ligne alimentation zone Ex	36
Impedance, sonde	e
Indications	
Influence de la température MTI	36
Information / Notices	
Information contact, Menu	15
Initialiser l'unité	19
Installation	<i>6</i>
Installation / Montage MTI	36
Interface MLS 1101	

L

Language, Menu	15
Langue, 4 ^{ème} , programmer la	13
Langue/Sprache/ Language	
Langues Deutsch/English/Français	13
Liaison équipotentiell	
Ligne équipotentielle	
Lo-Alarm, FSE Fail Safe Empty/vide	
Logicel, version (Affichage)	
Logiciel (Affichage)	
Logiciel, désignation version	
Logiciel, versions	15

M

Maintenance	7
Menu Code paramètre15	5, 16
Menu réglages de base	15
Menu réglages paramètres	14
Menu, description,	17
Message d'erreur, à la mise sous tension	27
Message d'erreur, données erronées/data error	27
Message d'erreur, durant opération	27
Messages d'erreurs	27
Messages spéciaux des programmes	3
Mise à la terre de	33
Mise à la terre, bâtiment	33
Mise à la terre, correcte	33
Mise à la terre, équipements	33
Mise à la terre, salle de contôle	33
Mise en mémoire, set de paramètres	19
Mise en service	6
Mise en Service	24
Mise en service, avec sonde à tige	24
MLS 1101, Caractéristiques techniques	34
Mode de mesure et d'exploitation statique	12
Mode d'emploi	3
Modes d'affichages, Menu	16
Monorack, Rack 19	24

Montage MLS 1101	
Montage MTI, câble et gaines	
Mot de passe, modifier, Menu	15
MTI	7, 36
MTI câble coax	
MTI fixe	
MTI type A	
MTI type D	

N

	20
NAMUR EN53	20
Navigation, touches	13
Nettoyage des équipements	7
Nombre de circuits de mesure	20
Norme	7
Norme, CENELEC	36
Norme, EN60529	7
Norme, IEC 529	7
Numéro de série	21
Numéro de série et date vérification système, Menu	15
Numéro de série, date vérification système	20

0

Offset, (Point zéro), accepter avec touche OK	
OK bouton (bouton –OK-)	14
Operation / Affichage MLS 1101	
Opération / Affichage MTI	

P

Panneau frontal	34
Paramètre	13
Paramétrisation	13
Plages de mesure, MTI	36
Plages de mesures standard pour sonde à tige MTI	36
Poids MLS 1101	34
Poids de l'électronique MTI	36
Poids du boîtier MTI	36
Point zéro actuel, accepter	24
Point zéro VaM (affichage)	25
Point zéro, (offset) accepter avec touche OK	22
Point zéro, saisie manuelle	22
Programme, structure avec paramètres	15
Protocole mise en service	26
Puissance absorbée MLS 1101	34

R

Raccordement MLS 1101	34
Raccordement/Mise à la terre de	33
Raccordements prise femelle multipoints	31
Rack 19, Monorack	24
Radio émetteurs/récepteurs	29
Réglages à la mise en service	26
Réglages de base	17
Réglages de base, Menu	15
Réglages de sécurité, coupleur opto électronique, définir .	23
Réglages d'usine	19
Réglages d'usine, Menu	15
Réglages paramètres, Menu	14
Réglages signal	21
Réglages signal, Menu	15

MODE D'EMPLOI V17828/6

Réglages, si sonde déjà contaminée avec du produit	25
Réglages, sonde déjà contaminée	24
Relais MLS 1101	34
Résolution MTI	36

S

saisie / modification des caractères	.13
Saisie des données, structure	.13
Saisie du code d'accès, (affichage)	.17
Saisie No. Pos.	.21
Salle de contrôle	.30
Sans sécurité intrinsègue	7
Schéma de raccordemen	.30
Schéma du circuit imprimé	.32
sèche et propre (sonde doit être)	36
Sécurité intrinsèque	7
Sécurité Vide/Plein, FSE/FSF, position	.23
Sélection de la langue	.13
Set de paramètres, chargement	.19
Set de paramètres, mise en mémoire	.19
Signal de transmission du MTL	.36
Signal ligne court circuit MLS 1101	.34
Signal transmission MLS 1101	.34
Software. codes	9
Software, standard	9
Software, versions	.10
Sonde contaminées, non nettoyées, réglages	.25
Sonde déjà contaminée, (réglages)	.24
Sonde doit être sèche et propre (dry and clean)	.24
Sonde propre et sèche, installée dans citerne,	.25
Sonde type 1 / 2	.21
Sortie analogique, 1 CM1	.32
Sortie analogique, 1 en % et impulsions	.16
Sortie analogique, 2 CM2	.32
Spécifications de l'unité	.20
Spécifications unité, Menu	.15
STAT - Mode de mesure et d'exploitation statique	.12
Structure, saisie des données	.13
Symboles	3

T

Température ambiante		7
Température ambiante	MLS 1101	34
Température ambiante	MTI	36

Température de stockage MLS 1101	
Température de stockage MTI	
Temporisation, montée	
Temporisation, retombée	
Test de fonctions, Menu	
Touches description	
Touches navigation	
Touches, fonctions	
Traitement des valeurs mesurées	11
Type code	
Type d'appareil (Affichage)	
Type de batterie	20
Types, de hardware	8, 20

U

\overline{V}

Valeur limite	22
Valeur mesurée VaM, ancienne sonde	21
Valeur mesurée, affichage	14
Valeurs limites, Menu	16
Valeurs nominales de la tension d'alimentation MTI	36
VaM = valeur mesurée 1, ex Rackbus	9
VaM = valeur mesurée 2, ex Rackbus	9
VaM = valeur mesurée, 0 - 3700	34
VaM = valeur mesurée, 2 ^{ème} unité	9
VaM = valeur mesurée, actuelle	22
VaM = valeur mesurée, ancienne sonde	21
VaM = valeur mesurée, est mémorisée	25
VaM = valeur mesurée, normée, impulsions	22
VaM = valeur mesurée, nouvelle sonde	21
VaM = valeur mesurée, point zéro2	2, 25
Version, 24 V	31
Version, logiciel	15
Version, MTI	36
Version, software	10
Versions logiciel, désignation	20

Ζ

zone d	e sécurité	intrinsèqu	e	 	<i>E</i>	Ś

Liste des tableaux :

Tab. 1	Description des symboles	
Tab. 2	mipromex	8
Tab. 3	Touches, fonctions	13
Tab. 4	Affichage	13
Tab. 5	Structure programme	
Tab. 6	Réglages de sécurité	
Tab. 7	Mise en service détection de mousse	24
Tab. 8	Calibrage électronique séquences des opérations	
Tab. 9	Protocole de mise en service - page 2 de 2	
	1 5	

Liste des images // schémas :

Image 1	Mode de mesure et d'exploitation « statique »	12
Image 2	FI 32 connecteur femelle multipoint pour MLS 1100	
Image 3	Connexion circuit imprimé mipromex.	